

---

## **T3-Bedienungsanleitung**

---

Vorwort: Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für dieses Audio- und Videoprodukt für die Autonavigation entschieden haben. Dieses Handbuch führt systematisch in die Grundfunktionen, Gebrauchsfertigkeiten und Vorsichtsmaßnahmen des Fahrzeugs ein. Lassen Sie neue Benutzer schnell kennen lernen, bitte vor der Verwendung sorgfältig lesen, danke!

### **Inhaltsverzeichnis |**

Das erste Modul: Basiswissen

- 1.1 Anweisungen zum Booten und Herunterfahren
- 1.2 Bildschirmfunktionstasten
- 1.3 Hauptschnittstelle und Anwendungsschnittstelle
- 1.4 Dropdown-Menü und Statusleiste
- 1.5 Tapetenwechsel
- 1.6 Bootanimationseinstellungen

### **Das zweite Modul: die Hauptfunktion**

2.1 Navigationsfunktion

- 2.1.1 Verwendung von Karten
- 2.1.2 Karten-Offline-Datenkopie und APK-Installation
- 2.1.3 Auswahl des Navigationspfads
- 2.1.4 Navigationsstart

2.2 Radiofunktion

2.3 Bluetooth-Funktion

- 2.3.1 Gekoppelte Geräte
- 2.3.2 Bluetooth-Musik
- 2.3.3 Bluetooth-Adressbuch

## 2.3.4 Wähl- und Anruffunktionen

### 2.4 Musik

2.5 Video

2.6 Equalizer (EQ)

2.7 AUX-IN

2.8 Anwendung von Drittanbietern - Yilian

2.8.1 Milliarde verbunden → Android USB

2.8.2 Milliarde verbunden → Android WiFi

2.8.3 Milliarde verbunden → iPhone

## **Das dritte Modul: über Einstellungen**

3.1 Wlan einstellungen

3.2 Toneinstellungen

3.2.1 Umkehrung der Stummschaltung

3.2.2 Navigationskanal

3.2.3 Navigationslautstärke

3.2.4 Klingelton des Geräts

3.3 Datum (und Uhrzeit)

3.4 Umschalten der Eingabemethode


3.5 Lenkrad lernen

# Grundwissen

## 1.1 booten und herunterfahren

|               |                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stiefel       | Stecken Sie den Autoschlüssel ein, schalten Sie die ACC-Stromversorgung ein, das Gerät startet automatisch und zeigt die |
| und geschloss | Nach dem Entfernen des Autoschlüssels und dem Ausschalten der ACC-Stromversorgung wird das Gerät automatisch             |

## 1.2 Bildschirmfunktionstasten




|                                                                                     |                   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Leistung          | Einschaltzustand. Lang drücken, System aus Bildschirm |
|    | Haupt-Schnittst   | Drücken Sie , um zur Hauptschnittstelle               |
|    | zurückkehren      | Drücken Sie , um zur vorherigen Benutzeroberfläche    |
|    | VolumenPlus       | Drücken Sie lauter                                    |
|  | Volumenreduzieren | Verringern Sie die Lautstärke                         |

## 1.3 Hauptschnittstelle und Anwendungsschnittstelle

1. Dieses Gerät verfügt über einen mehrseitigen Bildschirm und zum Umschalten nach links oder rechts schieben zwischen ihnen.


2. Klicken Sie auf das Anwendungssymbol  auf der Hauptschnittstelle, um die Anwendungsschnittstelle aufzurufen.





## 1.4 Statusleiste und Dropdown-

Die Funktionen der Fahrzeugstatusleiste und des Dropdown-Menüs lauten wie folgt:





|  |                 |  |                      |
|--|-----------------|--|----------------------|
|  | W-lan           |  | Suspendierungsschalt |
|  | Bluetooth       |  | Speisekarte          |
|  | Equalizer-Sound |  | Speicher aufräumen   |
|  | Off-Bildschirm  |  | Bildschirm aufmafen  |
|  | Einstellung     |  | Neu starten          |
|  | Volumen         |  | Helligkeit           |

## 1.5 Tapetenwechsel

Es gibt zwei Möglichkeiten, das

1. Wenn Sie den leeren Bereich der Hauptschnittstelle gedrückt halten, wird Hintergrundbildquelle“ wird


2. Wählen Sie unter Einstellungen → Anzeige → Hintergrundbild die Hintergrundbildquelle nach Ihren persönlichen Vorlieben aus.



## 1.6 Boot-

1. Anwendungsschnittstelle zum Öffnen von [Boot-Animation], wählen Sie eine der

2. Benutzerdefinierte Animation: Kopieren Sie die Animationsdatei in das Stammverzeichnis der SD-Karte oder U-Disk des Autos, klicken Sie auf die Schaltfläche „Menü“ in der Dropdown-Leiste, um die Leiste „Von externem Speicher importieren“ zu öffnen, öffnen Sie das Passwortfeld, geben Sie ein: TOPWAY, um die Animation in die U-Disk-Datei zu importieren, wählen und bestätigen Sie Ersetzen




## Das zweite Modul: die Hauptfunktion

### 2.1 Navigationsfunktion

#### 2.1.1 Verwendung von Karten

Hauptschnittstelle Klicken Sie auf das Navigationssymbol oder  
Anwendungsschnittstelle Klicken Sie auf die Navigationsfunktion, um die





#### 2.1.2 Karten kopieren und

1. Wie kopieren und installieren, wenn das Auto keine Karte hat? Die folgenden IGO-Karten sind als angegeben

Beispiele

2. Kopieren Sie das Kartenpaket und die APK auf die SD-Karte oder den USB-Stick (Beispielkopie auf den USB-Stick)

3. Klicken Sie auf die Anwendungsoberfläche aufzurufen, öffnen Sie [Dateimanager], das linke Verzeichnis kann den U-Disk-Pfad sehen)



4. Geben Sie die U-Disk ein, überprüfen Sie das Kartendatenpaket und APK, klicken Sie unten auf [Kopieren].



linke Ecke; Wechseln Sie in das Verzeichnis "Lokal", klicken Sie unten links auf [Einfügen]. Das Kopieren dauert schätzungsweise 10 Minuten. Klicken Sie nach Abschluss des Kopiervorgangs auf die Karten-APK, um sie zu installieren.

### 2.1.3 Auswahl des

Nach dem Kopieren der Karten-Offline-Daten und der Installation der Karten-APK, wie zuordnen

die Navigationssymbole der Hauptschnittstelle?



Einstellungen → Fahrzeugeinstellungen → Navigationssoftware, suchen Sie die IGO-Karte und klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.



### 2.1.4 Navigationsstart


Wie zeige ich die Kartenoberfläche nach dem

1. Einstellungen → Fahrzeugeinstellungen → Start der Navigation, die Standardeinstellung ist „Aus“, auf „Öffnen“ eingestellt. 2. Sie müssen das ACC auf der Kartenschnittstelle schließen, sonst wird die Navigationsschnittstelle nicht aufgerufen.



## 2.2 Radiofunktion

Klicken Sie auf die Radiofunktion auf der Hauptoberfläche oder Anwendungsoberfläche, um das Radio aufzurufen Schnittstelle:





|  |                        |  |                                |
|--|------------------------|--|--------------------------------|
|  | HEIM Taste             |  | Fern/kurzBer eichumschal tung  |
|  | Lageru ngBah           |  | Sound-Effekt                   |
|  | Niederfre quenz- Sweep |  | Eingabetaste                   |
|  | Bandums chaltung FM1/2 |  | Steppen mit niedriger Frequenz |
|  | Hochfreq uenz- Sweep   |  | Hochfreq uentes Treten         |

## 2.3 Bluetooth-Funktion

Klicken Sie auf die Bluetooth-Funktion, um die Bluetooth-


### 2.3.1 Gekoppelte

1. Wenn Sie nicht mit dem Gerät gekoppelt sind, können Sie nur die Einstellungen und die Suchoberfläche aufrufen.
2. Kopplungsschnittstelle Klicken Sie auf Um Geräte in der Nähe zu finden, wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus, das Telefon öffnet das PIN-Code-Feld, geben Sie die PIN ein Das Symbol zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich war.



### 2.3.2 Bluetooth-Musik


Drücke Symbol, um die Benutzeroberfläche des Musikplayers aufzurufen. Nach dem Verbinden mit Telefon können Sie die Funktionen [Play and Pause] und [Previous/Next] bedienen.



**Hinweis: Bei Verwendung der Bluetooth-Musikfunktion muss der Musikplayer einiger Mobiltelefone zuerst die Musikseite des Mobiltelefons öffnen.**

## 2.3.3 Bluetooth-Adressbuch

1. Bluetooth-Schnittstelle  um das Adressbuch
2. Download-Schritt: Telefon/SIM auswählen – Klicken Sie auf die Schaltfläche [Download], um die Adressbuch-Synchronisierungsanfrage der Box zu bestätigen.



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Handy buch                      |
|  | Telefonbuch der SIM-Karte       |
|  | Download-Button                 |
|  | Alle importierten Telefonbücher |

- 2 Kontakt suchen: Klicken Sie nach dem Synchronisieren des Adressbuchs auf die entsprechende Telefon-/SIM-Schaltfläche. Ein Suchfeld erscheint.

## 2.3.4 Wähl- und Anruffunktionen

### 2.3.4.1 Wählfunktion


Klick  Sie auf , um die Bluetooth-Wähloberfläche aufzurufen, und geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.



1. Klicken Sie auf die Nummer, um die Telefonnummer einzugeben, geben Sie den Fehler ein und klicke  Sie, um ihn nach und nach zu löschen.
2. Klicken Sie  nach Eingabe der Nummer auf **Wählen-Klicken:**

2.3.4.2


Wenn das Mobiltelefonbuch/die unbekannte Nummer nicht heruntergeladen wird, kann der Anrufer nur die Telefonnummer anzeigen. Nach dem Herunterladen wird der Name des Kontakts angezeigt, wenn der Anruf getätigt wird.



Nichte: Das schwebende kleine Fenster verschwindet automatisch, nachdem der Anruf beendet wurde.

2.3.4.3 Anrufsverlauf

- 1.Klick Zum Aufrufen der Anrufverlaufsschnittstelle wird nur der Anrufverlauf beim Koppeln von Bluetooth synchronisiert.
- 2.Anrufaufzeichnungsschnittstelle, klicken Sie auf den Kontakt in der Liste, um den Anruf zu übertragen



|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Verpasster Anruf     |
|  | Empfangener Anruf    |
|  | Nummer wählen        |
|  | Anrufverlauf löschen |

2.4 Musikfunktion

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Musiksymbol, um die Benutzeroberfläche des Musikplayers aufzurufen.  
Wählen Sie den Wiedergabepfad [Playlist], [SD Card], [U Disk], [Local] oben in der Benutzeroberfläche.



|  |                    |  |                  |
|--|--------------------|--|------------------|
|  | HEIM Taste         |  | Nächstes Lied    |
|  | Zufallsmodus       |  | Einzel-/Listensc |
|  | Vorheriges Lied    |  | Sound-Effekt     |
|  | Anhalten / Fortset |  | Eingabetaste     |

## 2.5 Videofunktion

Klicken Sie auf die Videofunktion, um die Videowiedergabeschnittstelle aufzurufen. Folgende Formate werden vom Videoplayer unterstützt: MP4/AVI/WMV//MOV/MKV/MPEG/RMVB usw.



|  |                      |  |                           |
|--|----------------------|--|---------------------------|
|  | HEIM Taste           |  | Zurückspulen              |
|  | Vorheriges Lied      |  | Schnell nach              |
|  | Wiedergabe pausieren |  | Voll / kleiner Bildschirm |
|  | Nächstes             |  | zurückkehren              |


## 2.6 Equalizer (EQ)

2.6.1 Es gibt zwei Möglichkeiten, die EQ-Oberfläche aufzurufen:

1. Anwendungsschnittstelle, klicken Sie auf , um die Equalizer-Einstellung aufzurufen
2. Klicken auf der Radio- und Musikschnittstelle, um die Equalizer-Einstellungsschnittstelle aufzurufen.

2.6.2 Klassifizierung: Equalizer- und Soundfeldeinstellungen

1. Equalizer-Einstellungen mit 8 Soundeffekten zur Auswahl
2. Schallfeldeinstellung, der Benutzer kann den Kontrast von Bass und Lautstärke frei einstellen und die Lautstärke in vier Richtungen vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts einstellen.




## 2.7 Aux-In-Funktion

Rufen Sie die AUX IN-Schnittstelle auf;

1. Wenn das Videoeingangssignal nicht angeschlossen ist, zeigt die AUX IN-Schnittstelle Folgendes an: kein Videosignal

2. Zugriffssignal, AUX-Schnittstelle zeigt Videobildschirm , kehrt zur vorherigen Oberfläche , kehrt zur




## 2. 82.8 Anwendung von Drittanbietern - [EasyConnect]

Vier Funktionen von EasyConnect: Android USB/Android WiFi/iPhone USB/iPhone WiFi EasyConnect-Version: :

EasyConnect. TW12. 6. 1. 2-7233490-201910121553. release. apk

Hinweis: Sie müssen EasyConnect aktivieren, bevor Sie es verwenden können, andernfalls können Sie es nicht verwenden; Gleichzeitig muss das Mobiltelefon auch die EasyConnect APP herunterladen.

Handy-Download EasyConnect-Weg: EasyConnect-Startseite - klicken Sie auf "Wie verbinde ich mich?" Folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen




### 2.8.1 EasyConnect → Android-USB-

1. Android EasyConnect Sound ist ein Bluetooth-Kanal. Es wird empfohlen, zuerst das Bluetooth-Gerät zu koppeln, da sonst der Ton vom mobilen Endgerät

ausgegeben wird.

2.Verbindungsschritte: Nachdem Sie EasyConnect aufgerufen haben, verbinden Sie das Mobiltelefon und das Auto über das USB-Datenkabel. EasyConnect erkennt die Anwendung „Central Control Screen Pairing“ automatisch und klickt darauf. Klicken Sie, um die Verbindung zu bestätigen. (Keine anderen Geräte während des Betriebs anschließen)



## 2.8.2 EasyConnect→ Nutzung von Android WLAN

Android Yilian Sound, Sie müssen mit Bluetooth-Geräten koppeln.

**Es gibt drei Zustände der WIFI-Verbindung:**

**1 Drehung auf den mobilen Daten- und Hotspot-Schalter und den Handy-Hotspot verbinden (empfohlen)**

2.Auto und Mobiltelefon mit demselben LAN verbunden

3.Die Yilian-Anwendung des Mobiltelefons, manuelles Öffnen oder automatische Erkennung, das Verbindungsauto erkennt automatisch die Verbindung.

## 2.8.3 EasyConnect→iPhone

1.Apple und Android sind auf die gleiche Weise verbunden.

2.Unabhängiger Apple-Milliarden-Sound, keine Notwendigkeit, Bluetooth zu koppeln. Die Voreinstellung ist die Autoausgabe.

3.Apple öffnet den Telefon-Hotspot und unterstützt die Spiegelung



## Das dritte Modul: über Einstellungen

### 3.1 WLAN

Es gibt zwei Möglichkeiten, WLAN zu öffnen und zu schließen:

1. Dropdown-Menü WLAN-Funktion. Kurz drücken: Ein-/Ausschalten. Langes Drücken: Rufen Sie das WLAN-Einstellungsmenü auf.
2. Einstellungen → Netzwerk und

### 3.2 Ton

Bei den Toneinstellungen geht es hauptsächlich um vier gemeinsame Funktionen: Umkehrung der Stummschaltung, Navigationskanal, Navigationslautstärke und Geräteklingelton.

**3.2.1 Umkehrung der Stummschaltung:** Wenn aktiviert, kehrt jeder Modus um, das Auto hat keine Tonausgabe; wenn nicht aktiviert, wird Ton ausgegeben

**3.2.2 Navigationskanal:** Voraussetzungen: Navigation binden, (Navigationssoftware-Schnittstelle Karte auswählen APK)

1. Vorne links und vorne rechts: Beim Navigieren ist es keine System-Tonquelle, wie Radio/AUX/DVD/TV/externer Bluetooth-Modus, die Navigation gibt nur von vorne links und vorne rechts und hinten links und rechts aus Ton der aktuellen Quelle;

2. Alle: Beim Navigieren haben alle vier Kanäle Navigationstöne.

#### 3.2.3 Navigationslautstärke

1. Navigation: Schieben Sie den Fortschrittsbalken, passen Sie die Lautstärke der Navigation an und navigieren Sie nach der Einstellung.


2. Hintergrundmusik: Schieben Sie den Fortschrittsbalken, passen Sie die Größe des aktuellen Quelltons an, passen Sie die Größe an, reduzieren Sie den aktuellen Quellton beim Navigieren; auf 0 einstellen, beim Navigieren das Video einfügen, (die aktuelle Quelle hat beim Navigieren in der Sendung keinen Ton ausgegeben); Der Quellton wird angehoben.

**3.2.4 Geräteklingelton:** Musik, die abgespielt wird, wenn das Auto ruft

### 3.3 Datum und Uhrzeit



Das Gerät kalibriert automatisch die aktuelle Uhrzeit und stellt Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Format manuell unter Verwendung der vom Netzwerk bereitgestellten Uhrzeit und Zeitzone ein.

**Einstellungen → System → Datum und Uhrzeit können Sie die Zeitzone und das Zeitformat nach Bedarf einstellen**



### 3.4 Schalteingabemethode

Einstellungen → Sprache und Eingabemethode → Virtuelle Tastatur → Tastatur verwalten. Die Öffnung, die verwendet wird, die verbleibende ist geschlossen.



### 3.5 Lenkradlernen

Menü anwenden → Lenkrad, der Benutzer kann entsprechend den Eingabeaufforderungen einstellen. **Die quadratische Steuerschnittstelle ist nur für Modelle ohne CAN-Protokoll.**

Lernschritte:

1. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche [Start].
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche, die Sie lernen müssen.
3. Drücken Sie die entsprechende Taste am Lenkrad Ihres Autos. Wenn das

Lernen erfolgreich ist, werden die Schaltflächen auf der quadratischen Bedienoberfläche entsprechende Farbänderungen aufweisen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie alle Tasten am Lenkrad des Autos eingestellt haben.

5. Klicken Sie auf [Ende] und der Controller-Einstellungsprozess wird beendet.



**Hinweis:** Wenn Sie die Lenkradtaste neu lernen möchten, klicken Sie [Start] und dann auf [Clear] klicken, dann die Schritte 1, 2 und 3 wiederholen.

An dieser Stelle ist die Beschreibung vorbei, danke fürs Lesen

第 14 页 共 14 页